

הוראות הפעלה

מאזני ספירה

דגם מירב 4001

דגם אלמוג

(פנטום)

תוכנה: FAN4008

קיבוץ בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775

AA0281-2 (30.3.17)

WWW.SHEKELONLINE.CO.IL

עמוד 1 מתוך 8

1. הקדמה

אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.
להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.
במידה ונתקלתם בבעיה ו/או קשיים עם הפעלת המכשיר נא לפנות
לסוכן ממנו
רכשתם את המכשיר או למשרדנו ונשמח לעזור לכם.

בברכה,

מחלקה טכנית
מאזני שקל

2. אמצעי זהירות

- ★ הנח את המאזניים במקום ישר ויציב.
- ★ וודא שהמכשיר מחובר למתח הנכון - 220 וולט בזרם חילופי.
- ★ נקה את המאזניים במטלית לחה בלבד. המנע משפיכת מים או חומרים ממיסים.
- ★ טמפרטורות העבודה של המכשיר הינם בין 40° - 0° צלסיוס.

קייבוצ בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775

3. תאור כללי

3.1 הסבר כללי

המאזנים מורכבים ממשטח שקילה המחובר לראש שקילה (מירב 4001) או כיחידה אחת יהלום). המאזנים מיועדים לשקילה וספירת חלקים. ע"י לחיצת כפתור עוברים למצב ספירה אשר בו מוצגים בחלון התצוגה מספר החלקים שהונחו על משטח השקילה.

3.2 תפקידי המקשים

הפעלה וכיבוי של המכשיר בלחיצה בודדת על לחצן זה.	ON / OFF
מקש איפוס – מקש כאשר התצוגה לא מאופסת, לחיצה על מקש זה תאפס את המאזניים והתצוגה. תחום האיפוס 4% מכושר השקילה של המאזניים (ברירת מחדל).	←O→
- לחיצה קצרה - מעבר ממצב שקילה למצב ספירה ולהפך. - לחיצה ארוכה - (3 שניות) כניסה למצב שקילת מדגם. לחיצה על מקש [איפוס] מחזירה למצב שקילה.	שקילה/ ספירה
- ביטול הטרה במצב שקילה/ספירה. - בחירת מס' יחידות לדגימה במצב שקילת מדגם.	טרה/דגם

3.3 הודעות בתצוגה

מראה שהמאזניים מאופסים.	ZERO
מראה שלחצן טרה הופעל ויש משקל טרה בזיכרון.	TARE
המאזניים במצב שקילה.	KG
המאזניים במצב ספירה.	PCS

4. הוראות הפעלה

4.1 הכנת המאזניים

- א. הנח את משטח השקילה על משטח ישר יציב.
 - ב. הכנס תקע החשמל למתח 220V.
 - ג. הפעל את המכשיר ע"י לחיצה על מקש **[ON/OFF]**. בתצוגה יופיע "HELLO" ולאחר מכן התצוגה תתאפס.
 - ד. המכשיר מוכן לשקילה כאשר בתצוגה מופיעים אפסים והסימן ZERO מופיע.
- * אם אין אפסים - לחץ על מקש **[איפוס]**.

4.2 ביצוע שקילה

- א. ודא שהמכשיר במצב שקילה והתצוגה מאופסת. (אם במצב ספירה (PCS) לחץ על [שקילה / ספירה]).
- ב. הנח את הפריט לשקילה על משטח השקילה. בתצוגה יופיע משקל הפריט.

4.3 הכנסת טרה (ביטול משקל אריזה)

- א. שים את האריזה (טרה) על משטח השקילה.
- ב. לאחר התייצבות המשקל בתצוגה, לחץ על מקש **[טרה/מדגם]**, התצוגה תתאפס ובצד שמאל של התצוגה יופיע **TARE**.
- ג. הורד את האריזה ממשטח השקילה, משקל האריזה יופיע כשלילי בתצוגה (עם סימן '-') משמאל למשקל).

קבוצת בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775

ד. הנח את הפריט הנשקל עם האריזה על משטח השקילה, בתצוגה יופיע משקל הנטו של הפריט.

ה. משקל האריזה יישאר שמור בזיכרון המאזניים גם לאחר סיום השקילה, ניתן לבצע מספר שקילות כרצונך עם אותו משקל אריזה שהכנסת.

ו. לחיצה נוספת על מקש **[טרה/מדגם]** תבטל את הטרה ותכבה את ה- **TARE** מהתצוגה.

* לכיבוי המאזניים לחץ על מקש **[ON/OFF]**.

4.4 הכנת המכשיר לספירה וביצוע הספירה

לפני ביצוע הספירה יש לבצע תחילה ספירת מדגם. בספירת המדגם נשקל מספר (ידוע מראש) של היחידות שברצונך לספור ומוכנס למאזניים מספר היחידות ע"י כך המאזניים מחשבים משקל יחידת ספירה אחת, לאחר שהתבצעה ספירת המדגם ניתן להתחיל בספירה.

4.5 ביצוע שקילת מדגם

א. ודא שהמכשיר נמצא במצב שקילה.

ב. לחץ לחיצה ארוכה על מקש [ספירה/שקילה] עד שבתצוגה תופיע ההודעה 'COUnT'.

ג. לחץ על מקש [טרה/מדגם] בתצוגה יופיע 10 - מספר היח' למדגם, בלחיצות נוספות אפשר לשנות את המדגם הרצוי ל- 20-50-100-200-500. בחר את המדגם הרצוי.

ד. הנח על משטח השקילה את מספר היחידות שקבעת בתצוגה - המתן מספר שניות להתייצבות המאזניים.

ה. לחץ על מקש [שקילה/ ספירה]- התצוגה תעבור למצב ספירה, בחלון התצוגה תופיע ההודעה .PCS.

קבוצת בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775

- כעת המאזניים מתוכנתים לספור את הפריט שאיתו נעשה המדגם.

* כאשר המאזניים נמצאים במצב ספירה, יש אפשרות לעבור למצב שקילה (וחזרה לספירה) ע"י לחיצה בודדת על מקש [שקילה/ספירה].

4.6 ביצוע ספירה

א. ודא שהמכשיר במצב ספירה.

ב. הנח על משטח השקילה את היחידות שברצונך לספור (שעבורם ביצעת את ספירת המדגם).

ג. בתצוגה יופיע מספר היחידות.

4.7 פעולות במצב ספירה

א. לחיצה בודדת על מקש [ספירה/שקילה] מעבירה ממצב ספירה למצב שקילה ולהיפך.

ב. המדגם האחרון שהוכנס לזיכרון המכשיר נשאר בזיכרון גם לאחר כיבוי והדלקה מחדש של המכשיר.

ג. ספירת מדגם חדשה מבטלת את ספירת המדגם הקיימת.

ד. לא ניתן לבצע ספירה לפני ביצוע ספירת מדגם.

5. עבודה עם סוללה

5.1 זמן פעולת המאזניים

כאשר המאזניים מצוידים בסוללה נטענת (דרישה מראש) ניתן להפעיל את המאזניים עד 100 שעות עבודה בעזרת הסוללה (כאשר הסוללה מלאה).
טעינת הסוללה מתבצעת ע"י חיבור ספק הכח המצורף בין המאזניים למקור מתח 230V.

5.2 זמן טעינת הסוללה

- א. מאזניים עובדים תוך כדי הטענה – כל שעת הטענה טוענת את הסוללה ל- 4 שעות עבודה.
ב. מאזניים מכובים תוך כדי הטענה – כל שעת הטענה טוענת את הסוללה ל- 10 שעות עבודה.

*** מומלץ לכבות את המאזניים בזמן ההטענה.

5.3 כיבוי אוטומטי

כדי ליעל זמן עבודת הסוללה המאזניים מצוידים במנגנון כיבוי אוטומטי.
מנגנון זה עובד כאשר לא מתבצעת כל פעולה (שקילה/הקלדה) במשך זמן שיתוכנת מראש (בדרך כלל, 7 דקות).

6. מידע על שרות

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכויל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, **אין** לפתוח את המכשיר,
יש להודיע למרכז שרות מורשה שבאזורך :

מוקד שירות לקוחות ארצי:

מאזני שקל

קיבוץ בית קשת
הגליל התחתון 1524700

טל' : 04-6629111
פקס: 04-6629146 / 04-6765775