

הוראות הפעלה

מאזני אדם/בע"ח

ראש מירב 4002

(פנטום)

תוכנה: FAN ADAM2

קיבוץ בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775

1. הקדמה

אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.

להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.

במידה ונתקלתם בבעיה ו/או קשיים עם הפעלת המכשיר נא לפנות לסוכן ממנו

רכשתם את המכשיר או למשרדנו ונשמח לעזור לכם.

בברכה,

מחלקה טכנית
מאזני שקל

2. אמצעי זהירות

★ הנח את המאזניים במקום ישר ויציב.

★ וודא שהמכשיר מחובר למתח הנכון - 220 וולט בזרם חילופי.

★ נקה את המאזניים במטלית לחה בלבד. המנע משפיכת מים או חומרים ממיסים.

★ טמפרטורות העבודה של המכשיר הינם בין 40° - 0° צלסיוס.

3. תאור ראש השקילה

הראש מורכב מ:

- 3.1 קופסא.
- 3.2 כבל יציאה בעל תקע ל- 220V.
- 3.3 כניסה של כבל מתמר ממשטח השקילה.
- 3.4 לוח תצוגה דיגיטלי.
- 3.5 ארבעה מקשים.
- 3.6 כבל יציאת תקשורת (אופציה בלבד).

מקשים:

מקש זה משמש לאיפוס המאזניים, כאשר התצוגה איננה מאופסת.	- 0 -
- מקש זה פעיל כאופציה בלבד על פי דרישה מראש. - מקש זה משמש לעבודה עם טרה. - מקש זה משמש לשליחת נתונים למחשב/מדפסת (אופציה).	- T -
- מקש זה משמש לקיבוע התצוגה, כאשר שוקלים גוף בתנועה. - בכל שלב שהוא, ניתן ללחוץ על מקש זה ולקבל את המשקל המעודכן והנכון לאותו רגע. - לאחר לחיצה על מקש ולפני הופעת המשקל המדויק תופיע ההודעה =====	עדכון RW
מקש זה משמש להפעלה וכיבוי המאזניים.	ON OFF

4. כללי:

מאזניים אלו מצוידים בתוכנה מיוחדת המסוגלת לבצע שקילת עצמים בתנועה (למשל: בני אדם או בעלי חיים), כאשר ישנה אפשרות לקבל בכל רגע ורגע את המשקל הנוכחי בעזרת מקש **עדכון** .

4.1 תאור הפעלה

4.1.1 חבר כבל 220V אל נקודת החשמל.

4.1.2 לחץ על מקש **הפעלה** , על הצג יופיע "StArt" עד אשר התצוגה תתאפס.

הערה: בשלב ההפעלה ודא שאין משקל על המאזניים. כאשר התצוגה מאופסת, המאזניים מוכנים להפעלה.

אם התצוגה לא מאופסת, הקש על מקש **איפוס** .

4.1.3 עלה על המאזניים או הנח את מה שברצונך לשקול, בתצוגה יופיע המשקל המדויק.

אם הנשקל בתנועה – התצוגה תראה משקל לא קבוע לפי תנועת הגוף, לכן בצע:

4.1.4 לחץ על מקש **עדכון** - בתצוגה יופיע = = = = = ולאחריו המשקל המדויק מקובע ללא תזוזה.

אם ברצונך לבדוק שוב את המשקל הקש שוב **עדכון** ויופיע המשקל המעודכן.

4.1.5 לאחר ירידה מהמאזניים, התצוגה תחזור לאפס והמאזניים מוכנים לשקילה מחדש.

הערה: לא ניתן לבצע איפוס המאזניים בעזרת מקש **איפוס** כאשר התצוגה מקובעת אחרי ביצוע "עדכון".

4.1.6 הכנסת טרה (אופציה) - כאשר המאזניים מאופסים, הנח את

הטרה ולחץ על מקש טרה - התצוגה תתאפס והמאזניים מוכנים לשקילה.

- כדי לבטל טרה, יש להוריד את הטרה מהמאזניים - בתצוגה יופיע משקל הטרה עם סימון (-).

כעת לחץ על מקש טרה - המאזניים יתאפסו והטרה תתבטל.

5. מידע על שרות

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכויל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, **אין** לפתוח את המכשיר, **יש** להודיע למרכזת שרות הארצי:

מוקד שרות לקוחות ארצי

מאזני שקל
קיבוץ בית קשת
הגליל התחתון 1524700

טל': 04 - 6629100
פקס: 04-6629146 / 04 - 6765775

קיבוץ בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775