

הוראות הפעלה ראש שקילה תעשייתי

דגם A12

1. תאור כללי

1.1 הסבר כללי:

המאזניים מורכבים ממשטח שקילה המחובר לראש שקילה. הם מיועדים לשקילה בכל התחומים, מסוגלים לבטל משקל טרה ומתאימים לעבודה עם מדפסת או מחשב.

1.2 תפקידי המקשים:

מקש הפעלה	הפעלה וכיבוי המערכת. כל לחיצה על הלחצן משנה את מצב המאזניים.
ON OFF	
מקש איפוס	משמש לאיפוס מנגנון השקילה.
ZERO	
מקש טרה	משמש לביטול משקל אריזה
TARE	
מקש Accum	משמש לצבירת משקל במצב שקילה וקביעת מדגם במצב ספירה
Accum	
מקש FUNC	משמש למעבר בין מצב שקילה למצב ספירה
FUNC	
מקש #	ללא שימוש
#	

2. הוראות הפעלה

2.1 איפוס והכנה

- א. ודא שראש השקילה מחובר אל משטח השקילה.
 - ב. חבר את כבל החשמל (220v) אל נקודת החשמל.
 - ג. לחץ על מקש [ON/OFF] - בתצוגה יופיעו מספרים מ-000000 עד 999999 (בקורת פנימית של המערכת).
 - ד. המתן עד להופעת 0.000 בתצוגה.
- אין להעמיס משקל על משטח השקילה עד להופעת 0.000.
- המאזניים מוכנים לשקילה.
- ♦ אם התצוגה לא מראה 0.000 - לחץ על לחצן [ZERO].

2.2 ביצוע שקילה

- א. ודא הופעת 0.000 בתצוגה.
- ב. הנח את הפריט הנשקל על משטח השקילה.
- ג. ה- 0.000 בתצוגה יעלם ומשקל הפריט יופיע בתצוגה.

2.3 הכנסת טרה (ביטול משקל אריזה)

- א. שים את האריזה (טרה) על משטח השקילה.
 - ב. לאחר התייצבות המשקל בתצוגה, לחץ על מקש [TARE].
 - ג. הורד את האריזה ממשטח השקילה, משקל האריזה יופיע כשלילי בתצוגה (עם סימן '-') משמאל למשקל).
 - ד. הנח את הפריט הנשקל עם האריזה על משטח השקילה, בתצוגה יופיע משקל הנטו של הפריט.
 - ה. משקל האריזה ישאר שמור בזכרון המאזניים גם לאחר סיום השקילה. ניתן לבצע מספר שקילות כרצונך עם אותו משקל אריזה שהכנסת.
 - ו. לחיצה נוספת על מקש [טרה] תבטל את הטרה ותכבה את ה- TARE מהתצוגה.
- ♦ לכיבוי המאזניים לחץ על לחצן [הפעלה].

2.4 צבירת משקל

- א. הנח פריט על משטח השקילה.
- ב. לחץ על כפתור [Accum] כדי לצבור את המשקל.
- ג. לחץ שוב על [Accum] כדי להחזיר את ראש השקילה למצב שקילה. לחיצה זו מאפסת את התצוגה.

ד. כל שקילה נוספת תצטבר בזיכרון.
ה. לחץ על כפתור [FUNC] כדי לנקות את הזיכרון.

2.5 ספירת פריטים

- א. לחץ על כפתור [FUNC] כדי להיכנס למצב ספירה – בתצוגה יופיע COUNT.
- ב. לחץ על כפתור [Accum]. התצוגה תראה C00000.
- ג. לחץ על [TARE] כדי להזיז את החץ המסמן את מיקום הספרה הרלוונטית.
- ד. לחץ על [ZERO] כדי להריץ את הספרות ולקבוע את כמות היחידות במדגם.
- ה. הנח את הפריטים על גבי המאזניים לפי המדגם בסעיף ד'.
- ו. לחץ על [Accum] כדי לאשר את המדגם. התצוגה תראה את מספר היחידות.
- ז. לחץ על [FUNC] כדי לחזור למצב שקילה.

3. טעינת סוללה

- 3.1 חבר את המכשיר לרשת החשמל.
 - 3.2 העבר את מתג ההפעלה למצב ON.
 - 3.3 הסוללה הנטענת תעבור אוטומטית למצב טעינה לאחר חיבור המאזניים לרשת חשמל.
- כשמחברים את הכבל לחשמל, נדלקת נורית LED ירוקה. הסוללה נטענת כל זמן שהמכשיר מחובר לרשת ומתג ההפעלה במצב ON. יש הגנה על טעינת יתר, כך שהמכשיר יכול להיות מחובר כל הזמן לחשמל.

4. מידע על שרות

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכויל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, **אין** לפתוח את המכשיר,
יש להודיע למרכז שרות מורשה:

מוקד שרות לקוחות ארצי:

מאזני שקל 2008 בע"מ
המרכבה 7, א.ת. ציפורית (מתחם פניציה),
ת.ד. 880 נוף הגליל
טלפון: 04-6629100, פקס: 04-6765775

www.shekelonline.co.il