

# הוראות הפעלה

## לתוכנת שקילה אוטומטית

### למיכלי תערובת

### מירב 4000

תוכנה: FANTANK4  
מספר: 11583

## תוכן עניינים

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| 3 | הקדמה                            | 1. |
| 3 | אמצעי זהירות                     | 2. |
| 4 | כללי                             | 3. |
| 5 | בדיקת מילויים אחרונים של תערובת  | 4. |
| 6 | בדיקת ריקון (צריכת) תערובת יומית | 5. |
| 7 | מידע על השרות                    | 6. |

## 1. הקדמה

אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.  
להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.  
במידה ונתקלתם בבעיה ו/או קשיים עם הפעלת המכשיר נא לפנות לסוכן ממנו רכשתם  
את המכשיר או למשרדנו ונשמח לעזור לכם.

**בברכה,**

**מחלקה טכנית  
מאזני שקל**


## 2. אמצעי זהירות

- ◆ הנח את ראש השקילה במקום יציב ואת משטח השקילה במקום ישר ויציב.
- ◆ וודא שהמכשיר מחובר למתח הנכון - 220 וולט בזרם חילופי.
- ◆ נקה את ראש השקילה במטלית לחה בלבד. המנע משפיכת מים או חומרים ממיסים עליו.
- ◆ טמפרטורות העבודה של המכשיר הינן בין  $0^{\circ}$  -  $40^{\circ}$  צלסיוס.


### 3. כללי

- 3.1** תוכנה זו מאפשרת מעקב על מילוי מיכל התערובת ללא צורך בהמצאות של הלקוח בזמן המילוי.
- 3.2** בזמן מילוי לא יהיה ריקון, פעולת הריקון לא תאפשר תוצאה תקינה.
- 3.3** כל סיום מילוי של המיכל, הנתונים ישלחו להדפסה וישמרו בזיכרון.
- 3.4** המאזניים ישמרו 9 פעולות אחרונות בזיכרון. בכל זמן ניתן להדפיס את 9 הפעולות האחרונות כולל את הסיכום.


#### הדפסה



## 4. בדיקת מילויים אחרונים של תערוכת



## 5. בדיקת ריקון (צריכת) תערובת יומית



קיבוץ בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775

## **6. מידע על שרות**

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכיל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, **אין** לפתוח את המכשיר,  
**יש** להודיע למרכז שרות מורשה:

### **מוקד שרות לקוחות ארצי :**

מאזני שקל  
קיבוץ בית קשת  
הגליל התחתון 1524700

טל': 04 - 6629100  
פקס: 04- 6629146